


ÁBACO MESA

abajur de mesa
uso interno



1. Para a aplicação da lâmpada, retire o corpo, desenroscando-o da base de fixação do soquete e liberando a estrutura da cúpula.



MANUTENÇÃO

Certifique-se de que não há corrente elétrica na luminária para trocar a lâmpada.
Desencaixe a lâmpada do soquete para fazer a substituição.
Para fazer a limpeza da luminária, utilize um pano seco.

OBSERVAÇÃO: *Lâmpada não acompanha a luminária.

ACOMPANHAM O PRODUTO: manual de instalação - garantia

MATERIAL NECESSÁRIO: 